



Bezpečnostní požadavky pro provoz tepelných kuchyňských spotřebičů

Šumavská Vlčice - Penzion Žleby, České Žleby

Všechny el. spotřebiče je nutno provozovat dle návodu k obsluze dodaného jejich výrobcem.

Spotřebiče musí být voleny, umístěny, připojeny a připevněny tak, aby při obvyklém provozu, pro který jsou určeny, nedošlo k předčasnému snížení jejich jakosti, aby netrpěla jejich činnost, aby byla umožněna jejich řádná obsluha, údržba a nebyla ohrožena bezpečnost obsluhy a okolí.

V okolí spotřebičů nesmí být umístěny hořlavé látky, pokud nelze hořlavé látky odstranit musí být spotřebiče umístěny tak, aby nemohly topnými částmi tyto látky zapálit. Spotřebiče smí být používány jen jsou-li pod dohledem zodpovědné osoby. V ostatních případech nesmí být spotřebiče používány.

Elektrická sklokeramická varná deska – nutno dbát, aby nedošlo ke kontaktu hořlavých materiálů s horkou plochou varné desky. Na varné ploše nesmí být trvale postaveno nádobí (může být pouze v případě používání). Nádobí smí být používáno pouze takové, které je určeno pro sklokeramické varné desky (bez částí z plastových a podobných materiálů).

Elektrická pečicí trouba musí být umístěna podle pokynů výrobce tak, aby výdechy vzduchu nebyly zakrývány a nebyly směřovány proti hořlavým materiálům. Nádobí smí být používáno pouze takové, které je určeno pro elektrické pečicí trouby (bez částí z plastových a podobných materiálů). Zapnutá pečicí trouba nesmí být ponechávána bez dozoru.

Elektrická rychlovarná konev musí být před každým použitím zkontrolována, zda obsahuje alespoň minimální množství vody uvedené výrobcem a v případě, že není minimální množství vody výrobcem na konvi vyznačeno, musí být celé topné těleso ponořeno pod hladinou vody. Nutno pravidelně kontrolovat funkci samočinného vypnutí konve po uvaření vody. Po každém použití konve je nutno konev odstavit z patice nebo odpojit elektrický napájecí kabel ze zásuvky. K jiným účelům než ohřevu a vaření vody nesmí být rychlovarná konev používána. Nutno dbát, aby nedošlo k vylití vody do napájecí patice konve.

Elektrická mikrovlnná trouba musí být umístěna podle pokynů výrobce tak, aby výdechy vzduchu nebyly zakrývány a nebyly směřovány proti hořlavým materiálům. V mikrovlnné troubě nesmí být při provozu žádné kovové materiály a nádobí. Nádobí na potraviny může být používáno pouze takové, které je schválené pro provoz v mikrovlnné troubě. Při provozu mikrovlnné trouby musí být obsluhující osoba trvale přítomna, přičemž musí kontrolovat teplotu ohřívání potraviny a dbát, aby nedošlo k jejímu přehřátí, které by mohlo vést ke vzniku požáru. Prázdnou mikrovlnnou troubu je zakázáno zapínat.

ve Strážném dne 1. 6. 2025